

MODELL SAN MARINO/PORTOFINO AIR BUSZELT

Stangen- statt Stöcke

Abspannmaterial -statt Heringe

- 1) Kontrollieren Sie das Zelt und sämtliche Zubehörteile auf Vollständigkeit und Unversehrtheit
- 2) Legen Sie das Zelt in der richtigen Position an den gewünschten Standort
- 3) Zur Befestigung:
Das Zelt ist mit einem Doppelkeder ausgestattet. **(7,5 und 4mm)?** Dieser bietet verschiedene Anbringungsvarianten. Sie haben einmal die Möglichkeit die Multi Rail Schiene zur Befestigung zu nutzen (falls vorhanden) oder Sie ziehen das Zelt in den Markisenkeder ein. Eine weitere Möglichkeit der Anbringung ist auch, den mitgelieferten Schleusenstab, mitsamt der **Klemmschellen?** zu nutzen oder das Zelt am Fahrzeugdach mittels Saugnapf (nicht im Lieferumfang enthalten) am Fahrzeugdach zu befestigen.
Als weitere Befestigung kann man auch die angenähten Klettbinden an der Reling befestigen (sofern vorhanden) **Hatte nicht nur das Vorführmodell die Bänder?**
- 4) Wenn Sie das Zelt an Ihrem Bus montiert haben, befestigen Sie die Ecken des Zeltes mit Heringen.
Suchen Sie den Ventilpunkt und schrauben das Ventil ein. Bitte achten Sie darauf, dass das Ventil gut festgedreht ist, damit keine Luft entweichen kann. Kontrollieren Sie beim Einschrauben der Ventile in die Ventilhalterungen, dass kein Stoff das Zelt blockiert.
- 5) Schrauben Sie hierzu die Ventilkappe ab und pumpen Sie die Hauptschläuche vollständig auf. Der max. Druck beträgt 0,7bar. Das Zelt kann mit wenigen Hubstößen an **einem** Ventil mit der beigelegten Pumpe komplett aufgepumpt werden.
Die Pumpe ist mit einem Manometer und einem Überdruckventil ausgestattet. Die Schläuche können mit dieser Pumpe daher nicht zu stark aufgepumpt werden.
Bitte benutzen Sie keinen Kompressor. **Reinschreiben wegen Reklame oder weglassen?**
- 6) Nach dem Aufpumpen muss die Verschlusskappe wieder auf das Ventil geschraubt werden. Das Zelt ist jetzt aufgerichtet.
- 7) Pumpen sie anschließend die 2 kleinen Luftschläuche auf und bringen diese innen zwischen den Hauptschläuchen an. Diese Stabilitätsteile müssen an den vorhandenen Klettverschlüssen befestigt werden.
- 8) Dann führen Sie das Fiberglasgestänge in den dafür vorgesehenen Hohlraum am Vordach und stecken die Enden in die seitlichen Kunststoffverbindungsstücke.

Achtung: Spannen Sie Ihr Zelt mit den mitgelieferten Abspannleinen immer gut ab, damit eine Wassersackbildung im Dach vermieden wird.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Zelt.