

Montageanleitung

Vorbereitungen:

Setzen Sie die Gestängebögen zusammen indem Sie die einzelnen Gestängesegmente ineinander stecken.
Schließen Sie die Reißverschlüsse von Türen und Fenstern.
Wählen Sie mit Sorgfalt den richtigen Zeltplatz aus.

STEP 1

Führen Sie die Gestängebögen in die entsprechenden Kanäle - und anschließend in den zentralen Kreuzverbinder aus Metall ein.

STEP 2

Stecken Sie nun die unteren Endstücke der Gestängebögen in die den an den Eckpunkten des Zeltes befestigten Metallzapfen (Ring-Pin System). Durch diesen Vorgang wird das Außenzelt aufgestellt.

Verspannen Sie nun das Außenzelt am Boden mit den mitgelieferten Heringen. Achten Sie dabei auf eine straffe aber nicht übertriebene Spannung.

Montieren Sie nun die Kuppelabdeckung.

STEP 3

Spannen Sie nun das Zelt vollständig ab. Achten Sie dabei auf eine angemessene aber nicht übertrieben straffe Abspannung.

Istruzioni di montaggio

Preparativi:

Componete la paleria inserendo i singoli segmenti precollegati
Chiudete le cerniere di porte e finestre
Scegliete con cura la posizione finale della tenda montata

STEP 1

Inserire i pali precollegati in fibra di vetro nelle apposite guaine e successivamente nella crociera centrale in metallo.

STEP 2

Innalzare il telo inserendo l'estremità inferiore dei precollegati pali in fibra di vetro negli appositi spilloni di bloccaggio (sistema Ring-Pin).

Tendete la base del telo esterno ancorandolo a terra mediante i picchetti in dotazione.

Applicate il tettuccio di copertura.

STEP 3

Applicare le corde antibufera in dotazione badando che la controventatura sia sufficiente ma non eccessiva.