

# Montagebeiblatt für Art.-Nr. 100161

## Linke Seite (Fahrerseite)

1.

Halter von innen am Spiegelgehäuserand zwischen die Erhebungen einhängen.



2.

Halter von oben nach unten über den Seitenspiegel legen und nach unten schieben.



3.

Dabei entsteht dieser Spalt:



4.

Klemmschelle über dem Spiegelgehäuserand fest anschrauben. Dabei verschwindet der Spalt.



## Rechte Seite (Beifahrerseite)

1.

Halter von innen am Spiegelgehäuserand zwischen die unteren beiden Erhebungen einhängen.



2.

Halter über den Seitenspiegel ziehen.



3.

Halter leicht andrücken.



4.

Klemmschelle über dem Spiegelgehäuserand fest anschrauben.

