



# AKUMULÁTOROVÁ SPRCHOVÁ SADA S PONORNÝM ČERPADLEM

## BATERIOVÁ SPRCHOVÁ SADA S PONORNÝM ČERPADLEM

60122

**DE** – NÁVOD K POUŽITÍ

**EN** – NÁVOD K POUŽITÍ





---

**DE – NÁVOD K POUŽITÍ**

**4 – 7**

**EN – NÁVOD K POUŽITÍ**

**8 – 11**

### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PROSÍM PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY
2. SEZNAMTE SE S POSTUPEM VYPNUTÍ A RYCHLÉHO VYPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ
3. DODRŽUJTE POKYNY K ÚDRŽBĚ UVEDENÉ V NÁVODU
4. SPOUŠTĚJTE SPRCHU POUZE PŘI TEPLOTĚ VODY OD 10 °C DO 50 °C.
5. SOUČÁSTÍ MONTÁŽE SPRCHY JSOU DROBNÉ DÍLY, KTERÉ MOHOU BÝT PŘI POŽITÍ NEBEZPEČNÉ.

### VAROVÁNÍ

ABYSTE PŘEDCHÁZELI POŠKOZENÍ:

1. Během používání nenechávejte zařízení bez dozoru. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej a odložte.
2. Používejte pouze montážní a náhradní díly doporučené výrobcem, jak je popsáno v tomto návodu.
3. Nepoužívejte sprchu s vodou z moře, bazénu nebo řeky ani s jinou kapalinou.
4. Před spuštěním se ujistěte, že je základna čerpadla zcela ponořena ve vodě.
5. Pokud sprchu používají děti, měly by být řádně poučeny a měly by být pod dohledem.
6. Nabíjejte čerpadlo v souladu s požadovanými specifikacemi.  
Výstup: 5 V, 0,5–1 A. Nepoužívejte poškozený napájecí kabel ani zástrčku a nabíjejte pouze správným napětím, jak je uvedeno na desce sprchy. Při nesprávném napětí může dojít k poškození motoru a zranění uživatele.
7. Před použitím se ujistěte, že žádné součásti nejsou poškozené nebo opotřebované a že jsou všechny šrouby pevně utažené.
8. Udržujte sprchu mimo dosah topení nebo otevřeného ohně.
9. Chraňte sprchu před mrazem. Zamrznutí poškodí motor a kabel.
10. Neodstraňujte krycí desku a nepokoušejte se zařízení rozebírat. Tím zaniká veškerá záruka.

### ZÁRUKA


Záruka činí 36 měsíců.

Společnost Reimo si vyhrazuje právo na opravu. Záruka se nevztahuje

za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití nebo obsluhy. Omezení odpovědnosti:

Společnost Reimo v žádném případě neodpovídá za vedlejší, následné nebo nepřímé škody, náklady či výdaje, ušlý zisk nebo ušlé příjmy. Kupní cena uvedená u produktu představuje protihodnotu za omezení odpovědnosti společnosti Reimo.

FUNKCE



- 1) Čerpadlo
- 2) Vypínač
- 3) Nabíjecí zásuvka
- 4) Kryt zásuvky
- 5) Filtr
- 6) Kryt filtru
- 7) Hadice
- 8) Přívodní přípojka
- 9) Sací hrdlo
- 10) O-kroužek
- 11) Sprchová hlavice
- 12) Držák
- 13) Háček
- 14) Přísavka
- 15) USB nabíjecí kabel



RoHS

## MONTÁŽ



Připojte přívod (8) k čerpadlu (1) a utáhněte jej otáčením proti směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že je spoj pevný, aby nedošlo k úniku.



Vložte O-kroužek (10) do sacího hrdla (9)



Nasadte sací hrdlo (9) na sprchovou hlavici (11) a utáhněte proti směru hodinových ručiček.


## UVEDENÍ DO PROVOZU



Pro spuštění stiskněte spínač ON/OFF (2).



Ponořte čerpadlo (1) do vody.



Sprchovou hlavici upevněte buď pomocí dodaného háčku (13) nebo pomocí držáku (12).

### DŮLEŽITÉ!

1. Během provozu nevyjímajte čerpadlo z vody. Před demontáží čerpadlo vypněte.
2. Před použitím se ujistěte, že je sprchová hlavice pevně namontována.


## NABÍJENÍ



Otevřete kryt zásuvky (4) otočením proti směru hodinových ručiček



Zapojte nabíjecí kabel (15) do nabíjecí zásuvky (3).



Zapojte USB kabel (15) do:

- nabíječku mobilního telefonu (2,5 h)
- USB výstup v autě (2,5 h)
- USB výstup na notebooku (5 h)

(přibližná doba nabíjení)

## AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Sprcha se automaticky zastaví, pokud napětí klesne pod 2,7 V. (Systém ochrany baterie). Poznámka: Sprchu prosím znovu nespouštějte, ale nejprve ji znovu nabijte.

## OBECNÁ ÚDRŽBA

### SPRCHOVÉHO ZAŘÍZENÍ

#### 1. Sprchové zařízení



Zařízení vypnete stisknutím vypínače (2).



Odpojte hadici od čerpadla (1) a sprchové hlavice (11). Vypustte veškerou vodu z hadice.



Sejměte O-kroužek (10) ze sacího hrdla (9) a bezpečně jej uložte.

**DŮLEŽITÉ:** Čerpadlo prosím skladujte mimo dosah vysokých teplot, mrazu, snadno hořlavých a výbušných předmětů.

#### 2. Čištění filtru



Sejměte kryt filtru (6)



Vyčistěte filtr (5) a kryt filtru (6)



Vyměňte filtr (5) a kryt filtru (6)

## INFORMACE O AKU

1. Doporučujeme baterii po každém použití zcela nabít, aby byla zajištěna její maximální životnost. Před prvním použitím ji prosím nabijte.
2. Baterii prosím nabíjejte alespoň jednou za tři měsíce, abyste zajistili, že zůstane v plně nabitém stavu – baterie se vybíjí, pokud je delší dobu skladována.
3. Nenabíjejte akumulátor nad specifikace výstupu požadované pro tento výrobek (výstup: 5 V, 0,5–1 A).
4. Pravidelně kontrolujte svorky baterie, zda nejsou uvolněné, zkorodované, poškozené nebo netěsní. V případě potřeby proveďte údržbu.
5. Uchovávejte mimo dosah vysokých teplot a hořlavých a výbušných látek.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Kapacita baterie: 2200 mAh (lithiová baterie)  
Napětí: 3,7 V  
Elektrický proud: 2 A  
Jmenovitý výkon: 8,14 Wh

Průtok vody: 2 l/min  
Doba provozu: 55 min  
Nabíjení: Jakýkoli USB port s napětím 5 V,  
proudem 1,2 A Doba nabíjení: 2,5 hodiny  
(v závislosti na konkrétní nabíječce)

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI PROSÍM PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.
2. SEZNAMTE SE S POSTUPEM PRO VYPNUTÍ VÝROBKU A RYCHLÉ ODVZDUŠNĚNÍ.
3. DODRŽUJTE POKYNY K ÚDRŽBĚ UVEDENÉ V NÁVODU.
4. POUŽÍVEJTE POUZE VODU V ROZSAHU TEPLIT 10 °C až 50 °C.
5. SPRCHOVÁ SADA OBSAHUJE DROBNÉ ČÁSTI, KTERÉ MOHOU PŘEDSTAVOVAT NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ.

## VAROVÁNÍ

ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO ZRANĚNÍ:

1. Nenechávejte zařízení bez dozoru, když je v provozu.  
Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej a vyjměte z vody.
2. Používejte pouze v souladu s pokyny v tomto návodu a s příslušenstvím a náhradními díly doporučenými výrobcem.
3. Nepoužívejte sprchu s vodou z moře, bazénu nebo řeky ani s žádnou jinou kapalinou než vodou.
4. Před spuštěním se ujistěte, že je základna čerpadla zcela ponořena ve vodě.
5. Pokud sprchu používají děti, je třeba jim poskytnout náležitý návod a věnovat jim pozornost.
6. Čerpadlo nabíjejte podle specifikace. Výstup: 5 V, 0,5–1 A.  
Nepoužívejte poškozený napájecí kabel ani zástrčku a nabíjejte pouze při správném napětí uvedeném na štítku sprchy. Použití nesprávného napětí může vést k poškození motoru a k možnému zranění uživatele.
7. Před použitím se ujistěte, že nejsou žádné poškozené nebo opotřebené součásti a že jsou všechny šrouby pevně utaženy.
8. Sprchu uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla nebo ohně.
9. Chraňte sprchu před mrazem. Mrazem dojde k poškození motoru a kabelu.
10. Neodstraňujte krycí desku ani se nepokoušejte zařízení rozebírat. Tím by došlo ke zrušení všech záruk.

## ZÁRUKA

Záruční doba činí 36 měsíců.

Společnost Reimo si vyhrazuje právo na odstranění případných závad.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním nebo nesprávnou manipulací.


Omezení odpovědnosti:

Společnost Reimo v žádném případě neodpovídá za vedlejší, následné nebo nepřímé škody, náklady, výdaje, ušlý prospěch nebo ušlý zisk. Uvedená prodejní cena

produktu představuje ekvivalentní hodnotu omezení odpovědnosti společnosti Reimo.



## VLASTNOSTI



- 1) Čerpadlo
- 2) Vypínač
- 3) Nabíjecí zásuvka
- 4) Kryt zásuvky
- 5) Filtr
- 6) Kryt filtru
- 7) Hadice
- 8) Vstupní konektor
- 9) Výstupní konektor
- 10) O-kroužek
- 11) Sprchová hlavice
- 12) Držák
- 13) Háček
- 14) Přísavka
- 15) Nabíjecí kabel USB



RoHS

## JAK SMONTOVAT



Připojte vstupní konektor (8) k čerpadlu (1) a utáhněte jej otáčením proti směru hodinových ručiček. Zajistěte pevné spojení, aby nedocházelo k úniku.



Vložte O-kroužek (10) do výstupní spojky (9)



Připojte výstupní konektor (9) ke sprchové hlavici (11) a utáhněte jej otáčením proti směru hodinových ručiček.

---

## JAK POUŽÍVAT



Stiskněte spínač zapnutí/vypnutí (2) pro spuštění.



Ponořte čerpadlo (1) do vody. pomocí



Nastavte polohu sprchové hlavice pomocí dodaného háčku (13) nebo držáku (12).

### DŮLEŽITÉ!

1. Během provozu čerpadlo z vody nevyjímajte. Před vyjmutím čerpadlo vypněte.
2. Před použitím se ujistěte, že je sprchová hlavice pevně upevněna.

---


## JAK NABÍT



Otevřete kryt zásuvky (4) otočením ve směru hodinových ručiček.



Zasuňte USB nabíjecí kabel (15) do nabíjecí zásuvky (3).



Zapojte USB nabíjecí kabel (15) do:

- nabíječku mobilního telefonu (2,5 h)
- USB výstup v autě (2,5 h)
- USB výstup z notebooku (5 h)

(přibližná doba nabíjení)

## AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Sprchové zařízení se automaticky vypne, jakmile napětí klesne pod 2,7 V, což je opatření na ochranu baterie. Poznámka: Sprchové zařízení prosím znovu nespouštějte, ale nejprve jej dobijte.

## OBECNÁ ÚDRŽBA SPRCHOVÉHO

### ZAŘÍZENÍ

#### 1. Odpojte sprchové zařízení



Vypněte zařízení stisknutím vypínače (2).



Odpojte hadici od čerpadla (1) a ze sprchové hlavice (11). Vypusťte veškerou vodu z hadice.



Vyjměte O-kroužek (10) z výstupního konektoru (9) a bezpečně jej uložte.

#### DŮLEŽITÉ:

Čerpadlo prosím skladujte mimo dosah vysokých teplot, mrazu, hořlavých a výbušných látek.

#### 2. Čištění filtru



Sejměte kryt filtru (6)



Vyčistěte filtr (5) a kryt filtru (6)



Vraťte filtr (5) a kryt filtru (6) na místo

## BATERIE

1. Pro zajištění maximální životnosti baterie doporučujeme ji po každém použití plně nabít. Před prvním použitím baterii prosím nabijte.
2. Baterii prosím dobíjejte alespoň jednou za tři měsíce, aby zůstala v plně nabitém stavu – při dlouhodobém skladování se baterie vybíjí.
3. Nenabíjejte baterii nad rámec výstupních specifikací požadovaných pro dané produkty (výstup: 5 V, 0,5–1 A).
4. Pravidelně kontrolujte svorky baterie, zda nejsou uvolněné, zkorodované, poškozené nebo zda z nich neuniká kapalina. Může být nutná údržba.
5. Skladujte mimo dosah vysokých teplot a hořlavých a výbušných látek.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Kapacita lithiové baterie: 2200 mAh  
Napětí: 3,7 V  
Proud: 2 A  
Jmenovitá kapacita: 8,14 Wh

Průtok vody: 2 l/min  
Doba provozu: 55 min  
Způsob nabíjení: Jakýkoli USB výstup 5 V, 1,2 A Doba nabíjení: 2–5 h  
(v závislosti na specifikacích konkrétní nabíječky)



REIMOREISEMOBIL-CENTER GMBH · 63329 EGELSBACH · BOSCHRING 10 NĚMECKO ·  
WWW.REIMO.COM · VYROBENO V ČINĚ

